(AQ-S29)

1

3



取扱説明書

※作り始める前に、この取扱説明書をよくお読みください。 。 読み終わった後は、大切に保管してください。(保護者の芳とお読みください。)

アクアビーズアートは 食べ物ではありません。 □に入れないで ください。



ビーズの色みは生産ロットにより、多少 異なる場合がありますが、ご了承ください。 ビーズには「苦味」がついています

●ビーズには小さなお字様の誤跡を防ぐ 目的で「苦味」をつけてあります。

●遊んだ後は、苦味成分が手に付着して いる場合がありますので、せっけんなどで しっかりと手を洗ってください。

※苦味の成分は健康に影響のない成分 (デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。



①テーブル・・・・・・1個 ②パレット・・・・・・・1個

②きりふき・・・・・・・1個 ⑤アクアビーズアートペン・・・1本 ③イラストシート・・・・4種×各1枚 ●5mm球ビーズ◎ し ろ……約130値

く ろ……約60値 あ か……約90億 あ か……約90億 あ お……約90億 ピンク・・・・・約110個 みどり……約90億 みずいろ…約110値 きいろ……約100値 きいろ・・・・・約130値 オレンジ・・・約110億

●取扱説明書(本書)

対象年齢6歳以上 | ※製品と写賞・イラストは一部異なる場合があります。



⚠ 耳に入れる事故に注意

●ビーズを絶対に耳に入れないで ください。万一、耳に入れた 場合には直ちに医師に相談 してください。

エボック社では製品の成分等、その安全性につきましては万 品質管理体制を敷いておりますが、お子様がビーズを誤 写に入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分ご ください。万一の場合は、無理に取ろうとせずに、必ず等 医節に相談していただくとともに、私どものお客様サー センター(「Fel.029-862-5789)までご連絡ください。ま 私どものホームページでも情報を提供いたしております。

- ●状を従うので、濡れてもよい場所で藍んで ください。
- ●濡れている場所や、濡れた手で遊ばないで ください。
- ●汚れてもよい脈襞で遊んでください。

⚠ 警告(けいこく)

保護者の芳へ必ずお読み下さい。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険があります ので、3学未満のお子様には絶対に与えないでく ださい。

●思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを茸、 算、自などに入れないように注意してください。芳一、茸、鼻、自などに入ってしまった場合は無理に 取ろうとせずに、医師に相談してください。

●ビーズや作品は口の中には絶対に入れないでください。方一、飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、 医師に相談してください。

⚠ 注意(ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。

- ●体質によって手荒れなどが生じる場合があります。 皮膚に異常を感じた時は使用を単止し医師に相談 してください。
- ●ビーズをさわった手で首をこすったりしないでください。 ●ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や箙に 付いた時は、水で洗い流してください。
- ●透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨て てください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったり しないでください。

使用上の注意

- ●破損・変形の原因になりますので、テーブル、パレット、 ケース、きりふき、アクアビーズアートペンや作品には無理 な光を加えないでください。
- ●ビーズは竹്薫のテーブルの土で使用してください。
- ●傾斜のない平らなところで遊んでください。
- ケースからテーブルやパレットを好すときは、ビーズがこぼ れないように注意してください。
- 《本製品は水溶性ビーズを使用しています。予記に発意し てください》
- ●ビーズを、衣類、じゅうたん、家臭、黛などにつけないように 注意してください。色などが付着して落ちにくくなる場合が あります
- ※がを使用しますので、ががこぼれても良い場所で遊んでく

- ださい。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってく ださい。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズを水に濃らし たり、濡れた手でさわったりしないでください。
- ●嵩温・多湿の場所や置射日光が当たる場所での使用や
- 保管は行わないでください。 出来上がった作品は永溶性です。濡れた手でさわったり、
- 汗をかいた肌にふれたり、雨に濡らしたりしないでください。 ビーズが溶けて分解したり、衣服に付着する場合があります。 ●ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合がありま
- す。ビーズや作品は置射目光を遊け、できるでり光の当た らない場所に保管してください。
- ●汚れても良い脱裝で遊んでください。

一お客様へ一 この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにもり多少性旅が異なる製品がございますが、ご子承ください。品質には万全を明しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。 〒300-4193 茨城県上浦市藤沢3647-5

(株)エボック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789 (電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。) [電話受付時間]月~金曜日(祝・祭日及び野社特休日を除く)10時~12時、13時~

©2013 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA 発売元

EPOCH 会社エバック社 東京都台東区駒形2-2-2


●キラキラビーズ○

ピンク・・・・・・約90億



ビーズをパレットに入れます

テーブルをケースからはずし、パレットにビーズを入れます。 1つのへこみに約80個のビーズが入ります。



きりふきに水を入れます


- ⋒ 図のようにキャップを回してはずし、水を入れます。
- ② 氷を入れたら、キャップをしめて、「きりふき」の図の部分をすばやく 数筒にぎって、氷が出ることをたしかめてください。 ※水がかかってもかまわないところで行ってください。





アクアビーズアートペンのつかいかた

アクアビーズアートペンでビーズをおすようにして、 ビーズをペンの先に入れます。





※テーブルにならべたビーズを取る時は、 ペタペタペン(別売り)が便利です。



テーブルの満はしでは、ハート形やリング形の作品も作れるよ! あまったビーズで作ってみてね!

がはたっぷり がけてね! 図のように作品学体に氷をかけてください。

★ 水がたりない!

ーズの裳蕾にしか ビーズの表面にしたががかかっていないと ビーズがくっつきません。



() ちょうどよい!

ビーズとビーズが しっかりくっつきます!

かわいてから 水をかけたら、かならず1時間以上さわらずにかわかしてください! 完全にかわいてから、ゆっくりはがしましょう。

はがすときに作品がこわれそうになったら・・・

ムリにはがさないで、こわれそうになった部分に氷をかけて、かわくのを持ちます ※こわれてしまった後に水をかけると、ビーズがくっつきにくくなることがあります。

作品がかわいたら、ゆっくりテーブルからはがしてうらがえします。 うらがえした作品に、もう一度水をかけてかわかします。かわいた 作品をŸらな所におき、光に雑誌などのŸらな輩しをのせます。




作品がこわれた ときは…

テーブルの上で、こわれた部分どうしをつけて水をかけてください。 作品がそっている時は、雑誌などのŸらな輩しをのせて、Ÿらに 置してから符ってください。

あそびおわったら…

○テーブルを水でよく洗ってください。

- よくかわかしてからケースにセットしてください。 ●きりふきの中の水をすて、かわかしてからしまってください。
- 溶けたビーズが手についた らは、手をよく洗ってください。
- 下側のケースには、ペンやイラストシートなどがしまえます。



◯ 作った作品は水に濡らしたり、濡れた主でさわったりしないでください。

手にくっついたり、こわれる場合があります。 ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。 首射白光をさけ、 できるでい光の当たらないところに保管してください。

.00000000000000000